

## Supdeko Micro.

**Supdeko Micro** levereras som ett färdigt microcement-bruk klart användas. Det är mycket användarvänligt och enkelt att installera både för GDS (DIY) och proffs. Micro ger en mycket hård diffusionsöppen mineralyta. Den påverkas inte vid kontakt med vatten. Den är mycket användbar både inom- och utomhus. Den bästa produkten för t ex badrum och tvättstugor. **Supdeko Micro** finns i tre olika varianter med olika egenskaper.

- RUSTIK Kornstorlek  $\leq 1$  mm. Idealisk för att producera rustika ytor, béton rugueux, béton ciré mm. Används ofta som ett baslager för de andra microbruken och övriga mineralprodukter.
- STRUKTUR Kornstorlek  $\leq 0,5$  mm. Idealisk för att producera ytor med struktur, travertin mm.
- SLÄT Kornstorlek  $\leq 0,1$  mm. Idealisk för att producera släta, polerade och marmorliknande ytor.

Infärgning av bruk görs med Pigment eller Flytande Pigment [Se beskrivning](#) (Länk till.pdf)

En normal installation med **Supdeko Micro** består ofta av 2-3 lager av bruk i olika kombinationer beroende på vilken yta som eftersträvas. För golvytor samt för ytor med skarvar rekommenderas alltid att applicera 3 lager samt **Nät**.

### Att förbereda underlaget

**Supdeko Micro** kan appliceras på de flesta underlag. Säkerställ att underlaget är jämnt och stabilt samt väl rengjort från fett, smuts och liknande. Finns risk för sprickor eller sättningar i underlaget rekommenderas alltid att **Supdeko Nät** används. Lagningar och avjämningar kan utföras med **Supdeko Avjämning** som kan appliceras 1-5 mm tjockt.

### Primning av underlag

Det är mycket viktigt att underlaget blir ordentligt primat och med rätt primer. **Supdeko Primer** används till de flesta underlag. För fuktiga underlag med underskjutande fukt appliceras **Supdeko Epoxi 2K**. För underlag med viss kontinuerlig rörelse, t ex trä, golvspån, appliceras **Supdeko Primer Flex**. Kombinera primer med **Supdeko Nät** på golvytor samt i övrigt vid minsta misstanke om rörelser i underlaget. [Se beskrivning](#) (Link to Supdeko Nät)

### Förbereda bruken

Bruket förbereds genom att röras med elektrisk blandare tills bruket är helt homogeniserat och färgämne tillsatt. För lösare bruk kan rent vatten tillsättas. Infärgning görs med någon av **Supdeko Pigment** eller **Supdeko Flytande Pigment**. [Se beskrivning](#) (Link to .pdf)

### **Applicering av bruk i tre lager med Nät (Rustik-Struktur-Slät)**

De olika bruken appliceras vanligtvis med någon av **Supdeko Verktyg Stål**.

Bruken i en installation appliceras med det grövsta först osv. Applicera **Rustik** på den primade ytan med Nät så att detta täcks men inte tjockare än ca 1 mm. Låt torka ordentligt. (Ca 3 timmar) Är där ojämnheter som sticker upp så slipa bort dessa med ett grovt sandpapper (40-60).

Applicera **Struktur** på samma sätt men med en tjocklek på ca 0,5 mm. Strukturen i det förra lagret fylls ut och du får en annan typ av yta som är finare men med någon struktur. Låt torka ordentligt. Är där ojämnheter som sticker upp så slipa bort dessa med ett grovt sandpapper (60-80).

Att applicera **Fin** kan göras på olika sätt. För att erhålla marmoreringar så är ett lösare bruk att föredra som bara skrapas ner i ojämnheterna i förra lagret. Lägger du på ett täckande lager kommer slutresultatet att bli mer enfärgat. Du kan använda dig av flera olika nyanser eller färger när du applicerar och få spektakulära resultat. Materialen ger utrymme för egen fantasi och kreativitet. Exprimentera gärna på en mindre yta vid sidan om.

När ytan torkat så har den ofta en yta som är lite sträv. Slipa ytan lätt med ett finare sandpapper (120-180) och du får en len och fin yta. Ytan kan även slipas med finare och finare sandpapper och sedan poleras.

Observera att materialen är inte avsedda att läggas i tjocka lager och sedan slipas ner.

Slipar du för hårt kan mineralerna i ytan brännas och du får svarta märken.

### **Applicering av bruk i två lager (Struktur-Slät)**

Applicera **Struktur** och **Fin** på samma sätt som ovan

### **Fler effekter på ytan**

Om du har mycket experimentlusta i dig kan du använda vår Glasyr för att marmorera eller ge ytan olika effekter. Du kan även använda Flytande färgämne, antingen koncentrerat eller upplöst i lite vatten, för att stöppla eller marmorera ytan och skapa dina egna unika ytor. Möjligheterna är många men det finns ingen metod som är universal och passar för alla.

### **Försegling av yta**

Ytorna är hårda och skydd är inte nödvändigt. Men vill man undvika att smuts och fett fastnar i porerna och missfärgar ytan är det lämpligt med skydd. Vänta dock tills ytorna helt torkat ut (24-48

timmar beroende på fuktighet och temperatur) Det vanligaste är att applicera ett eller två lager med **Supdeko Sealer**.

Observera att ytan mörknar något när skydd appliceras.

### **Mer skydd mot mekanisk nötning**

Har Sealer applicerats kan skyddet mot mekanisk nötning förstärkas med **Supdeko Polyuretanlack**. Den kan dock inte appliceras på Vaxolja eller Tvål.

Blanda **Polyuretanlack** och applicera enligt anvisningarna ett eller flera lager. Ytan blir sammetslen, mycket lättstädad och lätt att hålla i ordning.

### **Skötsel**

Undvik vatten på skyddad yta de första 7 dagarna. Rengör med **Supdeko Tvål** eller andra PH-neutrala rengöringsmedel. Vattenbaserade polyuretanlackar är hårda men inte oförstörbara. Undvik långvariga vattensamlingar på lackade ytor.

### **Supdeko Micro utomhus**

Micro kan med fördel appliceras utomhus på trappor, utekök etc utan att skydda ytorna. Men vill man förebygga smuts i porerna eller algbildning kan ett mycket tunt lager sealer appliceras. Även om Micro är mycket hård är den inte outslitlig. Vid mycket hård belastning kommer ytorna givetvis att slitas men ett nytt topplager kan enkelt appliceras vid behov.